

Badeværelse 2018

Murerarbejde

Fjerne fliser fra vægge samt banke pudslag væk (betongulv)

Evt. banke gulv op til nuværende håndvask afløb, hvis ikke man kan tilkoble det eksisterende

Nedtagning af murstensvæg og oplægning af HE100B (Ingeniørtegninger forefindes)

Lave rørkasse på delvis synlig faldstamme

Puds reparation af vægge (nogle er lidt skæve)

Støbe nyt gulv og slidlag med fornuftigt fald til afløb

Vådrumssikring af hele rummet

Opsætning af 10 x 20 cm (ca. 20m²) hvide blanke fliser i halvforbandt på vægge i højde 240cm.

Ligge gulv 5 x 15 mellemgrå/beton mosaik (ca.4m²) på gulv med pæn overgang til dør, afløb og rundt om vandrør (evt. rosetter?)

Fuge fliser i passende farver (3mm fuge)

VVS

Fjerne gamle vandrør i badeværelset og køkken.

Flytte tilkobling til foreningens vandforsyning i knæhøjde op under loftet som senere sænkes

Lave ny forgrening af PEXrør til håndvask, toilet og vaskemaskine, køkkenvask og opvaskemaskine, *så det er muligt at tilkoble hvidevarer mv. (køkkenrenovation skal starte efter)*

Montering af håndvask og armatur og vandlås med skjult afløb i gipsvæg og

Tilkobling af spildevand fra badeværelsesvask til hoved afløb i badeværelsesgulvet

Ny 15x15 afløbsramme og rist fra Blücher

Montering af nilhane i væggen og nyt toilet

Tømrer

Fjerne gammel indgangsdør i soveværelse og lukke med skelet af vådrumsgips mod toilet, og spånplader isolering, normal gips mod soveværelse.

Bygge væg mod køkken hvor der skal løbe strøm og vask skal sidde (så vand og afløb inde i) med vådrumsgips mod toilet, isolering, spånplader og normal gips.

Fjerne gammel skjult dørhul mod soveværelset og lukke med skelet af vådrumsgips mod toilet,

isolering og spånplader, normal gips mod soveværelse.

Der skæres nyt dørhul mod fordelingsgang og denne væg beklædes med vådrumsgips

Endevæg mod fordelingsgang dækkes i vådrumsgips

Sænket loft med inspektionslem til vandforsyning og måler (Indbygningsspots)

Montering af Swedoor Compact 03 62,5mm dør + karm er med og betalt i et andet tilbud.

Elektriker

Tilkoble LED 3-4 loftspots i sænket loft

Montere stikkontakt til lys og strømstik med jord ved siden af vask ved døren

Ny strøm er allerede trukket til formålet, det skal flyttes til ny væg

Maler

Male sænket loft hvidt med vådrumsmaling

Male vindue med vådrumsmaling

Male vandrør hvide med metal/vådrumsmaling

Fliser: Hvide blanke

<http://www.mosaikhjornet.dk/shop/fliser-og-klinker/10x20-tr-ghiaccio/>

Gulv: (afløb 15x15)

<http://www.mosaikhjornet.dk/shop/beton/5x5-30x30-malta-graa/>

Øvrige:

Alle synlige flexslanger bør være rustfrie (toilet, vask)

Vi opsætter selv spejl, hylder, holder til toiletpapir, brusestang mv.

Vi ønsker ikke hjørnelister i metal

Produkt	Levering
Blücher Square Copenhagen spalterist 140x140mm Varenummer: 610155521	1-2 dage
Blücher Domestic-150 løs ramme Varenummer: 610150400	1-2 dage
Børma Standard Håndvaskbatteri m/Omskifter u/Bundventil, Krom Varenummer: B7542AA	1-2 dage
Hansgrohe Flowstar S vandlås 1 1/4" x 32 mm, Krom Varenummer: 52105000	1-2 dage
Hansgrohe push-open bundventil 1 1/4" med eller uden overløb, Krom Varenummer: 50100000	1-2 dage
Gustavsberg Nautic 1500 Toilet m/Skjult S-lås, Hygienic Flush, toiletsæde & CeramicPlus 650x345 mm Varenummer: GB1115002R1334	1-2 dage
Gustavsberg Logic 5197 Håndvask m/Hanehul til højre & overløb - 50x26,5 cm Varenummer: 51979R01	5-10 dage
Hansgrohe Croma 100 Multi Brusesæt 65 cm m/EcoSmart, Krom Varenummer: 27777000	5-10 dage

[Se varene i din BilligVVS.dk kurv](#)